brembo

98.9469.58

ISTRUZIONI per la SOSTITUZIONE del CORPO PINZA

IT

Pinza Fluttante
Veicoli Commerciali

Leggere e seguire attentamente le istruzioni.

INFORMAZIONI GENERALI E SULLA SICUREZZA

ISTRUZIONI DI GARANZIA

WARNING! Non utilizzare materiali o prodotti di pulizia a base di solventi o idrocarburi per la pulizia delle parti in gomma.

WARNING! Non lubrificare le viti di montaggio.

ATTENTION! Non lubrificare le viti di montaggio.

ATTENTION! Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio può compromettere il funzionamento del freno.

ATTENTION! Accertarsi che l'installazione sia corretta anche di qualsiasi componente non fornito da Brembo.

PER TUTTI I TIPI DI PINZE

WARNING! Non pulire le pinze con sostanze aggressive.

PER TUTTI I TIPI DI PINZE

ATTENTION! Non pulire le pinze con sostanze aggressive.

PER TUTTI I TIPI DI PINZE

ATTENTION! Non pulire le pinze con sostanze aggressive.

PERICOLO! Il liquido di scarico prima possibile prevenire il contatto con la vernice.

PERICOLO! Il liquido di scarico prima possibile prevenire il contatto con la vernice.

ATTENTION! Non rimuovere il pistoncino dalla pinza.

ATTENTION! Non rimuovere il pistoncino dalla pinza.

ATTENTION! Non rimuovere il pistoncino dalla pinza.

AVVERTENZA! Se si verifica un contatto accidentale della vernice con il liquido di scarico, rimuovere immediatamente la vernice.

AVVERTENZA! Se si verifica un contatto accidentale della vernice con il liquido di scarico, rimuovere immediatamente la vernice.

AVVERTENZA! Se si verifica un contatto accidentale della vernice con il liquido di scarico, rimuovere immediatamente la vernice.

ATTENTION! Non rimuovere il pistoncino dalla pinza.

ATTENTION! Non rimuovere il pistoncino dalla pinza.

ATTENTION! Non rimuovere il pistoncino dalla pinza

98.9469.58 V17 140222.fm Page 2 Monday, February 14, 2022 7:02 PM

中文 CS DA FI NO NL PL SV

brembo

98.9469.58



制动钳体更换操作说明书 中文

商用车
浮动式制动钳

仔细阅读并遵循指示操作。
本文件提供随面配 2 或 4 个弹簧和残余扭矩减阻弹簧的浮动式制动钳的更换指示（以下简称“说明书”）。
如果仅替换**固定螺丝**，请参考相关部件的说明。

如果本产品供应商安装，本文件必须交付最终用户，后者需要在产品的整个生命周期内保存本文件。如果安装了本产品的车辆的所有权被转让，本文件应该交付给新车主。

有限保修
本保修涵盖自售物交付后两年内发生的所有明显制造瑕疵。消费者有义务在发现明显制造瑕疵之日起两个月内向销售商报告相关瑕疵，即便如此，但不影响采取符合寻求纠正缺陷的行动的时效期限，即货物交付后的 26 个月。如果出现明显制造瑕疵，消费者有权按照《消费者法》第 130 条的规定（如适用）修理或更换产品，或通当额低价格或终止合同。
本保修是关于本产品的唯一保证，并取代所有其他口头或书面的保证。
如果发现有缺陷，要求用户：
- 为安全考虑之虑，向在六十天内以书面形式通知制造商和经销商；同时，用户应提供一份在产品或通回的货物上发现的缺陷描述，以及原用户购买产品的证明，其中核明产品和购买日期（无论是通过零售购买还是做为产品安装的一部分与车辆的）；
- 通过介绍情况，将声称有缺陷的产品寄给 Brembo S.p.A. 地址：意大利 via Brembo 25 -24035 Curno (BG) - Italia。

本保修不适用于：
- 全部或部分由于误用、事故、火灾、化学腐蚀、用于非预期目的、非法使用、在非预期的型号上使用、不正确的安装、违反制造商说明的安装、或未能按制造商提供的说明和产品说明书使用产品的产品部件。
- 与好通性、噪音、振动或驾驶感觉性差有关的投诉。

本产品是针对 Brembo 产品目录和/或布雷博产品经销商目录上所指出的特定型号和用途设计和制造的。产品的使用必须符合安装该产品的车辆所在国家和/或地区的现行法规，包括但不限于交通法规，并在获得国际和/或地区的要求、批准、许可或执照之后使用。
对于商用车辆以外国境内销售的产品，本保修涵盖相关欧盟市场公共事故数据库报告的产品在投放市场的 85/374/EEC 的规定进行的。
对于在美国境内销售的产品，本保修涵盖根据适用的联邦和州法律（如有）实施的产品责任法。

一般和安全信息
- 在拆卸和安装产品之前，请参考相关部件的说明。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆处于稳定状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动系统处于冷态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动系统处于未加压状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的发动机处于关闭状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的变速箱处于空挡位置。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的电源处于断开状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的电缆从制动钳上断开。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动盘处于稳定状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动盘处于冷态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动盘处于未加压状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动盘处于未加压状态。
- 在拆卸和安装产品之前，请确保车辆的制动盘处于未加压状态。

拆卸
- 拆除车轮。

对 ECS 制动钳
小心！**A** 如果发生电气故障，断下减速电机 **1**，并用一把合适的扳手拆卸相关螺丝。以进回活塞。
- **B** 将车轮诊断装置连接到车辆上，按照车辆制造商的指示，启动维修模式。

注意！ 如果未执行该操作，不可能用单手器或其他合适工具将活塞进回制动钳。
- **注意！** 确保用手更换的零件与车辆软件兼容。
- **C** 断开减速电机的电源线 **2**。

小心！ 连接器可能装有防脱钩安全装置。

对所有类型的制动钳
- **A2** 对转子制动盘 **3**，断开制动钳上的控制线缆 **4**。
- **E** 如果车辆配置防抱死制动系统 **5**，将其从制动钳壳体的固定点和底盘上的任何挂钩上松开，以便与车辆的端子断开。
- **F** 拆除导臂的保护盖 **6**。
- **F** 如果保护盖上有拉环 **7**，用手指提起拉环 **7** 即可就开保护盖。
- **G** 如果保护盖是硬质塑料 **8**，用十字螺丝刀撬起。拆除意味着保护盖将被损坏。

小心！ 不要再重复使用拆下的受损硬质塑料保护盖。

注意！ 需拆除的导套必须可以旋转制动钳体，且不会对制动液造成管产生任何压力。

小心！ 导套可能有锋利的棱角。
- 配置盖之螺栓：
- 配置盖之螺栓：
- **H** 用扳手拧开开关金属下螺母 **9** 或集成导套 **10**。
- **H** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出开取下。
- **J** 如果执行带悬架和钢板弹簧后轮胎的制动钳替换，必须将两个导套 **13** 取出，以便完全将制动钳体 **12** 与制动钳架 **12** 分开。

小心！ 如果制动钳上松有刹车片，用十字螺丝刀将其撬开，操作时必须非常注意，不要损伤制动钳上的橡胶部位。

危险！ **打开制动钳体，可能会导致残余扭矩减阻弹簧伸出。**

K 通过按着另一个导套旋转制动钳体 **15**，将其从制动钳架 **12** 上移开，直到可以从制动钳架上取下刹车片 **16**。使用合适的支撑物将制动钳体保持在车辆外侧。不要使用导套的底座做为转接点。
- **L** 拆下刹车片 **16**。注意不要损坏。
- **M** 用钳头笔在刹车片上标出刹车盘的旋转方向，以防止在重新组装时刹车片的方向不正确。
- **M** 如果您是初次用新制动钳 **15** 仍在安装位置上，将其拆下。
- **N** 为导致安全内部结构和刹车踏板之间应置一个定距片 **17**，以便在操作过程中防止踏板下陷。

小心！ 这一操作可以关闭制动器的液压回路，以防止液体泄漏。

注意！ 在以下所有步骤中，注意制动液不要接触到车辆的任何部件。可能会损坏部件，特别是喷漆条件。
及时用纸擦掉任何溅出或溢出的制动液，并用水清洗。
- **O** 松开制动钳上的进液管 **17**，使其足以随后用手完全拧开，但要先电动或制动液泄漏。
- **O** 完全拧开并取下制动钳上的螺栓或集成导套 **10**。
- **O** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **P** 将制动钳体 **15** 远离制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。

注意！ 确保用手更换的零件与车辆软件兼容。
- **Q** 完成进液管 **17** 与制动钳体的完全分离。
- 迅速擦拭任何溅出的制动液。
- 保持进液管高举，以防止制动液溢出。
- 拆除要替换的制动钳。
- 如果是集成式驻车制动钳，将驻车制动电缆从制动钳上断开。
- **R** 使用图形指示产品（例如滑阀 SE47）清洁刹车盘的制动带 **18**。

安装刹车盘
小心！ 如果使用带粘性面的刹车片，必须安装全新刹车片；并按照新刹车片上的指示安装。
- **S** 检查弹簧的位置是否正确。如果使用带小弹簧的制动钳，检查叶片是否始终朝向制动盘的外侧。

注意！ 错误的弹簧定位可能会导致人身伤害。
- **T** 将刹车片 **16** 装入制动钳架 **12**。使用十字螺丝刀向侧面的弹簧施压。

小心！ 刹车片的任何箭头标示必须与刹车盘的旋转方向一致。

危险！ **插入刹车片时，摩擦材料面必须朝着刹车盘方向。**

注意！ 带磨损指示器的刹车片必须装回被拆卸前的位置。
- **S** 将磨损指示器的接线柱 **20**（如果存在）接到活塞对面的刹车片上，必要时进行弯曲。
- **T** 在连接磨损指示器接线柱时，注意突起面的次端朝向刹车片的摩擦面。

安装制动钳
注意！ 将新刹车制动钳 — 当制动钳从厨车盘上拆卸，和 / 或刹车片不存在时，不要使用液压或杠杆方式移动活塞，这可能会损坏弹簧和 / 或导致制动液泄漏。
- 当一个用微型布清洁制动钳时，请勿用手伸入制动钳上。否则可能导致不能压制的制动钳体。
- 为了防止制动钳体受污染，请勿用手伸入制动钳上。这会损坏制动钳体。
- **U** 将制动钳 **15** 远离制动钳架 **12**。
- **V** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **W** 将制动钳体 **15** 远离制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。
- **X** 将制动钳 **15** 远离制动钳架 **12**。
- **Y** 如果使用带悬架和钢板弹簧后轮胎的制动钳替换，必须将两个导套 **13** 取出，以便完全将制动钳体 **12** 与制动钳架 **12** 分开。
- **AA** 将两个导套 **13** 装入制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。
- **AB** 将两个导套 **13** 装入制动钳架 **12**。
- **AC** 拆除透明管。
- 对任何其他放气塞，重复上述放气步骤的操作。
- 放气完成后，使用合适的工具（如牵开器）将活塞完全退回制动钳中，然后按照制造商的规定恢复液位。
- 在发动机运转的情况下，用力踩下车辆刹车踏板，检查制动钳是否有液体泄漏，或电路中有异常压降，后制动打是否泛起。

危险！ **如果制动钳有漏液现象，请重复本文档中描述的所有操作以查找原因并纠正缺陷。**

对驻车制动钳
注意！ 在将活塞推近刹车片前，确保制动钳架、刹车片和刹车盘在装配位置。
- 使用杠杆，将活塞推近刹车片。

注意！ 只有当活塞与刹车片的距离小于 1 毫米时，才允许液压驱动。

对所有类型的制动钳
AA 将透明管连接到制动钳上的放气塞 **31**，在管子末端放置一个用于收集输出制动液的容器。
- **AB** 打开放气塞 **31**。
- 在车辆中反复踩下刹车踏板，直到制动液开始从放气塞排出。
- 在保持踩下踏板的同时，关闭放气塞。松开踏板，等待几秒钟，然后重复操作，直到流出的制动液没有气泡，刹车踏板的阻力和行程恢复正常。
AC 将放气塞 **31** 拧紧至下表所示的拧紧扭矩：

放气塞	M6x1	M8x1,25	M10x1	M12x1
拧紧扭矩	5÷7 Nm	7÷10 Nm	17÷20 Nm	18÷22 Nm

- **AD** 拆除透明管。

对 ECS 制动钳
小心！ **A2** 如发生电气故障，断下减速电机 **1**，并用一把合适的扳手拆卸相关螺丝。以进回活塞。
- **B** 将车轮诊断装置连接到车辆上，按照车辆制造商的指示，启动维修模式。

注意！ 如果未执行该操作，不可能用单手器或其他合适工具将活塞进回制动钳。
- **注意！** 确保用手更换的零件与车辆软件兼容。
- **C2** 断开减速电机的电源线 **2**。

小心！ 连接器可能装有防脱钩安全装置。

对所有类型的制动钳
- **A2** 对转子制动盘 **3**，断开制动钳上的控制缆线 **4**。
- **E** 如果车辆配置防抱死制动系统 **5**，将其从制动钳壳体的固定点和底盘上的任何挂钩上松开，以便与车辆的端子断开。
- **F** 拆除导臂的保护盖 **6**。
- **F** 如果保护盖上有拉环 **7**，用手指提起拉环 **7** 即可就开保护盖。
- **G** 如果保护盖是硬质塑料 **8**，用十字螺丝刀撬起。拆除意味着保护盖将被损坏。

小心！ 不要再重复使用拆下的受损硬质塑料保护盖。

注意！ 需拆除的导套必须可以旋转制动钳体，且不会对制动液造成管产生任何压力。

小心！ 导套可能有锋利的棱角。
- 配置盖之螺栓：
- 配置盖之螺栓：
- **H** 用扳手拧开开关金属下螺母 **9** 或集成导套 **10**。
- **H** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **J** 如果执行带悬架和钢板弹簧后轮胎的制动钳替换，必须将两个导套 **13** 取出，以便完全将制动钳体 **12** 与制动钳架 **12** 分开。

小心！ 如果制动钳上松有刹车片，用十字螺丝刀将其撬开，操作时必须非常注意，不要损伤制动钳上的橡胶部位。

危险！ **打开制动钳体，可能会导致残余扭矩减阻弹簧伸出。**

K 通过按着另一个导套旋转制动钳体 **15**，将其从制动钳架 **12** 上移开，直到可以从制动钳架上取下刹车片 **16**。使用合适的支撑物将制动钳体保持在车辆外侧。不要使用导套的底座做为转接点。
- **L** 拆下刹车片 **16**。注意不要损坏。
- **M** 用钳头笔在刹车片上标出刹车盘的旋转方向，以防止在重新组装时刹车片的方向不正确。
- **M** 如果您是初次用新制动钳 **15** 仍在安装位置上，将其拆下。
- **N** 为导致安全内部结构和刹车踏板之间应置一个定距片 **17**，以便在操作过程中防止踏板下陷。

小心！ 这一操作可以关闭制动器的液压回路，以防止液体泄漏。

注意！ 在以下所有步骤中，注意制动液不要接触到车辆的任何部件。可能会损坏部件，特别是喷漆条件。
及时用纸擦掉任何溅出或溢出的制动液，并用水清洗。
- **O2** 松开制动钳上的进液管 **17**，使其足以随后用手完全拧开，但要先电动或制动液泄漏。
- **O2** 完全拧开并取下制动钳上的螺栓或集成导套 **10**。
- **O2** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **P2** 将制动钳体 **15** 远离制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。
- **Q2** 完成进液管 **17** 与制动钳体的完全分离。
- 迅速擦拭任何溅出的制动液。
- 保持进液管高举，以防止制动液溢出。
- 拆除要替换的制动钳。
- 如果是集成式驻车制动钳，将驻车制动电缆从制动钳上断开。
- **R2** 使用图形指示产品（例如滑阀 SE47）清洁刹车盘的制动带 **18**。

安装刹车盘
小心！ 如果使用带粘性面的刹车片，必须安装全新刹车片；并按照新刹车片上的指示安装。
- **S2** 检查弹簧的位置是否正确。如果使用带小弹簧的制动钳，检查叶片是否始终朝向制动盘的外侧。

注意！ 错误的弹簧定位可能会导致人身伤害。
- **T2** 将刹车片 **16** 装入制动钳架 **12**。使用十字螺丝刀向侧面的弹簧施压。

小心！ 刹车片的任何箭头标示必须与刹车盘的旋转方向一致。

危险！ **插入刹车片时，摩擦材料面必须朝着刹车盘方向。**

注意！ 带磨损指示器的刹车片必须装回被拆卸前的位置。
- **S2** 将磨损指示器的接线柱 **20**（如果存在）接到活塞对面的刹车片上，必要时进行弯曲。
- **T2** 在连接磨损指示器接线柱时，注意突起面的次端朝向刹车片的摩擦面。

安装制动钳
注意！ 将新刹车制动钳 — 当制动钳从厨车盘上拆卸，和 / 或刹车片不存在时，不要使用液压或杠杆方式移动活塞，这可能会损坏弹簧和 / 或导致制动液泄漏。
- 当一个用微型布清洁制动钳时，请勿用手伸入制动钳上。否则可能导致不能压制的制动钳体。
- 为了防止制动钳体受污染，请勿用手伸入制动钳上。这会损坏制动钳体。
- **U2** 将制动钳 **15** 远离制动钳架 **12**。
- **V2** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **W2** 将制动钳体 **15** 远离制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。
- **X2** 将制动钳 **15** 远离制动钳架 **12**。
- **Y2** 如果使用带悬架和钢板弹簧后轮胎的制动钳替换，必须将两个导套 **13** 取出，以便完全将制动钳体 **12** 与制动钳架 **12** 分开。
- **AA2** 将两个导套 **13** 装入制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。
- **AB2** 将两个导套 **13** 装入制动钳架 **12**。
- **AC2** 拆除透明管。
- 对任何其他放气塞，重复上述放气步骤的操作。
- 放气完成后，使用合适的工具（如牵开器）将活塞完全退回制动钳中，然后按照制造商的规定恢复液位。
- 在发动机运转的情况下，用力踩下车辆刹车踏板，检查制动钳是否有液体泄漏，或电路中有异常压降，后制动打是否泛起。

危险！ **如果制动钳有漏液现象，请重复本文档中描述的所有操作以查找原因并纠正缺陷。**

对驻车制动钳
注意！ 在将活塞推近刹车片前，确保制动钳架、刹车片和刹车盘在装配位置。
- 使用杠杆，将活塞推近刹车片。

注意！ 只有当活塞与刹车片的距离小于 1 毫米时，才允许液压驱动。

对所有类型的制动钳
AA2 将透明管连接到制动钳上的放气塞 **31**，在管子末端放置一个用于收集输出制动液的容器。
- **AB2** 打开放气塞 **31**。
- 在车辆中反复踩下刹车踏板，直到制动液开始从放气塞排出。
- 在保持踩下踏板的同时，关闭放气塞。松开踏板，等待几秒钟，然后重复操作，直到流出的制动液没有气泡，刹车踏板的阻力和行程恢复正常。
AC2 将放气塞 **31** 拧紧至下表所示的拧紧扭矩：

放气塞	M6x1	M8x1,25	M10x1	M12x1
拧紧扭矩	5÷7 Nm	7÷10 Nm	17÷20 Nm	18÷22 Nm

- **AD2** 拆除透明管。

对 ECS 制动钳
小心！ **A2** 如发生电气故障，断下减速电机 **1**，并用一把合适的扳手拆卸相关螺丝。以进回活塞。
- **B** 将车轮诊断装置连接到车辆上，按照车辆制造商的指示，启动维修模式。

注意！ 如果未执行该操作，不可能用单手器或其他合适工具将活塞进回制动钳。
- **注意！** 确保用手更换的零件与车辆软件兼容。
- **C2** 断开减速电机的电源线 **2**。

小心！ 连接器可能装有防脱钩安全装置。

对所有类型的制动钳
- **A2** 对转子制动盘 **3**，断开制动钳上的控制缆线 **4**。
- **E** 如果车辆配置防抱死制动系统 **5**，将其从制动钳壳体的固定点和底盘上的任何挂钩上松开，以便与车辆的端子断开。
- **F** 拆除导臂的保护盖 **6**。
- **F** 如果保护盖上有拉环 **7**，用手指提起拉环 **7** 即可就开保护盖。
- **G** 如果保护盖是硬质塑料 **8**，用十字螺丝刀撬起。拆除意味着保护盖将被损坏。

小心！ 不要再重复使用拆下的受损硬质塑料保护盖。

注意！ 需拆除的导套必须可以旋转制动钳体，且不会对制动液造成管产生任何压力。

小心！ 导套可能有锋利的棱角。
- 配置盖之螺栓：
- 配置盖之螺栓：
- **H** 用扳手拧开开关金属下螺母 **9** 或集成导套 **10**。
- **H** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **J** 如果执行带悬架和钢板弹簧后轮胎的制动钳替换，必须将两个导套 **13** 取出，以便完全将制动钳体 **12** 与制动钳架 **12** 分开。

小心！ 如果制动钳上松有刹车片，用十字螺丝刀将其撬开，操作时必须非常注意，不要损伤制动钳上的橡胶部位。

危险！ **打开制动钳体，可能会导致残余扭矩减阻弹簧伸出。**

K 通过按着另一个导套旋转制动钳体 **15**，将其从制动钳架 **12** 上移开，直到可以从制动钳架上取下刹车片 **16**。使用合适的支撑物将制动钳体保持在车辆外侧。不要使用导套的底座做为转接点。
- **L** 拆下刹车片 **16**。注意不要损坏。
- **M** 用钳头笔在刹车片上标出刹车盘的旋转方向，以防止在重新组装时刹车片的方向不正确。
- **M** 如果您是初次用新制动钳 **15** 仍在安装位置上，将其拆下。
- **N** 为导致安全内部结构和刹车踏板之间应置一个定距片 **17**，以便在操作过程中防止踏板下陷。

小心！ 这一操作可以关闭制动器的液压回路，以防止液体泄漏。

注意！ 在以下所有步骤中，注意制动液不要接触到车辆的任何部件。可能会损坏部件，特别是喷漆条件。
及时用纸擦掉任何溅出或溢出的制动液，并用水清洗。
- **O2** 松开制动钳上的进液管 **17**，使其足以随后用手完全拧开，但要先电动或制动液泄漏。
- **O2** 完全拧开并取下制动钳上的螺栓或集成导套 **10**。
- **O2** 如果不是集成导套 **11**，用十字螺丝刀将导臂从制动钳架 **12** 上撬出并取下。
- **P2** 将制动钳体 **15** 远离制动钳架 **12**。注意不要制动液连接管被拉紧。
- **Q2** 完成进液管 **17** 与制动钳体的完全分离。
- 迅速擦拭任何溅出的制动液。
- 保持进液管高举，以防止制动液溢出。
- 拆除要替换的制动钳。
- 如果是集成式驻车制动钳，将驻车制动电缆从制动钳上断开。
- **R2** 使用图形指示产品（例如滑阀 SE47）清洁刹车盘的制动带 **18**。

**安装刹车盘